1.1.3 Vaciado del recipiente para la suciedad

⚠ **PRECAUCIÓN**

Peligro de vuelco

Vacíe el recipiente para la suciedad solo sobre una superficie llana con una base firme.

Durante el vaciado, mantenga una distancia de seguridad con respecto a escombreras y rampas.

⚠ **PRECAUCIÓN**

Peligro por movimientos involuntarios

Para el vaciado, coloque la palanca de dirección de marcha en la posición neutra.

Active el freno de estacionamiento.

⚠ **PRECAUCIÓN**

Peligro de lesiones

Apague el ventilador de aspiración antes de vaciar el recipiente para la suciedad.

⚠ **PRECAUCIÓN**

Peligro de lesiones

Durante el proceso de vaciado, asegúrese de que no haya ninguna persona ni animal dentro del alcance de giro del recipiente para la suciedad.

⚠ **PRECAUCIÓN**

Peligro de aplastamiento

No toque las varillas del sistema mecánico de vaciado.

⚠ **PRECAUCIÓN**

Peligro de incendio

Durante el vaciado, asegúrese de que no haya material inflamable (por ejemplo, hojas) en el área de vaciado.



① Vaciado del recipiente de suciedad
② Juego de montaje de la manguera de aspiración manual (opcional)

1. Si un juego de montaje de la manguera de aspiración manual está montado en el vehículo, dóblelo hacia un lado y asegúrelo antes de vaciarlo. Consulte el capítulo «Conexión de la manguera de aspiración manual».
2. Conduzca el vehículo a la posición de vaciado en modo de transporte lento.
3. Detener el vehículo.
4. Coloque la palanca de dirección de marcha en la posición neutra (posición central).
5. Conecte el sistema hidráulico (PTO).



① Posición del interruptor «Elevar/vaciar» el recipiente para la suciedad
② Posición del interruptor «Descargar» el recipiente para la suciedad

6. Accione el interruptor.
7. Vacíe el recipiente para la suciedad.

   Aviso

   Eleve siempre el recipiente para la suciedad hasta alcanzar la posición final.

   Si es necesario, limpie cualquier suciedad con un raspador de suciedad (opcional) y agua. Véase el capítulo «Limpieza del recipiente para la suciedad».

1.1.4 Declaración de conformidad UE

Por la presente declaramos que la máquina designada a continuación cumple, en lo que respecta a su diseño y tipo constructivo así como a la versión puesta a la venta por nosotros, las normas básicas de seguridad y sobre la salud que figuran en las directivas comunitarias correspondientes. Si se producen modificaciones no acordadas en la máquina, esta declaración pierde su validez.

Producto: Barredora

Tipo: PF-E (MC 250)

Directivas CE aplicables

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2014/30/UE

2000/14/CE

Normas armonizadas aplicadas

EN 13019

CISPR 12

Procedimiento de evaluación de la conformidad aplicado

2000/14/CE: Anexo V

Intensidad acústica dB(A)

MC 250 Euro 6

Medida: 106

Garantizada: 108

MC 250 Stufe V

Medida: 105

Garantizada: 108

Los abajo firmantes actúan en nombre y con la autorización de la junta directiva.

H. Jenner
Chairman of the Board of Management

i.V. S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Responsable de documentación: S. Reiser