ANEXO II

Sistema	Nº	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Instalaciones Solares Fotovoltaicas
MODULOS FOTOVOLTAICOS	1	Limpieza de cristales con agua y productos recomendables.
	2	Verificar estado de paneles.
	3	Verificar/corregir sujeción de paneles.
	4	Verificar/corregir calentamientos y estanqueidad en cajas de
	5	Verificar/reapretar cableado en cajas de conexiones y paneles
	6	Verificar/corregir posibles oxidaciones en conexiones.
	7	Verificar estado de sujeción de los paneles. Corregir en su caso.
ESTRUCTURA	8	Verificar en bastidor deformaciones.
	9	Verificar estructura degradación, corrosión y reapriete de tornillerÍa.
	10	Comprobar la puesta a tierra de toda la estructura.
INVERSORES	11	Verificar/reapretar cableado.
	12	Verificar/corregir posibles oxidaciones en conexiones.
	13	Limpieza del equipo.
	14	Verificar/corregir parámetros y ausencia de alarmas.
	15	Verificar y limpiar areas de ventilación
	16	Verificar/corregir anclaje del equipo
PROTECCIONES Y CABLES	17	Verificar/corregir protecciones eléctricas.
	18	Verificar/corregir estado de cables, canalizaciones y conducciones.
	19	Verificar/corregir defectos de aislamientos en cables.
	20	Verificar/corregir sujecciones de cables y conducciones.
	21	Verificar/reapretar conexiones de cables.
CUADROS ELÉCTRICOS	22	Verificar estado.
	23	Limpieza mediante aspirado.
	24	Verificar y reapriete de conexiones.
	25	Comprobar descargadores de tensión.
	26	Comprobar la puesta a tierra.
MEDICIONES ELÉCTRICAS	27	Medición de tensiones en circuito abierto de cada circuito generador
	28	Medición de intensidad en cada rama.
	29	Medición de intensidad global
	30	Verificar/corregir continuidad de fusibles.
	31	Verificar la puesta a tierra
	32	Medición y anotar resistencia de la tierra en la parte de baja tensión
INS.TAL. ENLACE	33	Lectura de contador
	34	Verificar fusibles de entrada

Profesional:
Fecha:
Firma y sello: